

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA




- usuwamy pozostałości starych farb i gruntów.
- w razie potrzeby gładką powierzchnię ściany możemy zarysować nożykiem, aby klej miał lepszą przyczepność

- zapyloną powierzchnię oczyszczamy pędzlem z wodą
- oczyszczoną ścianę gruntujemy



- jeżeli panele nie będą montowane bezpośrednio przy podłodze lub podłoga nie trzyma poziomu, przed klejeniem paneli montujemy listwę startową/poziomującą



## MONTAŻ PANELI

- rozmierzamy ścianę i planujemy układ paneli
- tylną część paneli oczyszczamy z zanieczyszczeń, kurzu



- zwilżamy tylną część lekko wodą
- nakładamy klej gipsowy metodą „na grzebień”

- przyklejanie paneli zaczynamy od dołu ściany
- przykładamy panele do ściany mocno dociskamy



- poziomnicą sprawdzamy poziom
- na krawędź w miejscu łączenia paneli należy nałożyć odrobinę kleju lub gipsu szpachlowego i docisnąć mocno do wcześniej już zamontowanego panela na ścianie



- klej który wydostał się na łączeniu płytek należy od razu przemyć zwilżonym pędzlem.
- w razie potrzeby dopasowujemy wymiar paneli poprzez przycięcie ich piłą ręczną do drewna lub pilarką



- po całkowitym wyschnięciu kleju, przystępujemy do wygładzenia łączeń za pomocą masy szpachlowej

## MALOWANIE



- po wyschnięciu i dopracowaniu łączeń panele pokrywamy gruntem
- zagruntowane panele malujemy na dowolny kolor, dostępnymi na rynku farbami przeznaczonymi do wnętrz

## UWAGI

- Zamontowane panele traktujemy jak zwykłą ścianę, którą należy odpowiednio zabezpieczyć/zagruntować i pomalować farbą przeznaczoną do wnętrz.

- Należy pamiętać aby montować panele na powierzchniach oczyszczonych, suchych i równych.

- Zalecamy montaż paneli za pomocą klei gipsowych, klei dyspersyjnych lub innych klei montażowych, według specyfikacji producenta.

- W razie konieczności zalecamy docięcie paneli, które będą montowane przy podłodze, w celu uniknięcia docinania wzoru przy suficie, lub użycia listwy startowej/poziomującej i klejenia płytek z odpowiednim odstępem od podłogi i sufitu.

- Temperatura otoczenia podczas klejenia oraz do 2 dni w trakcie schnięcia powinna wynosić od +6°C do +25°C

- Podłoże musi być stabilne jak np. beton, płyty kartonowo-gipsowe, cegła, płyty wiórowe, gazobeton itp.

- Jeżeli montujemy panele na podłożu mało stabilnym, dla wzmocnienia zalecamy użycie kołków montażowych lub wkrętów ocynkowanych.



FOSTILO

www.fostilo.pl biuro@fostilo.pl